JB-30 ケーブル接続における端子台表示と極性

表面表示	端子台番号	極性	
		100V	200V
IN	1	L	L1
	2	N	L2
	3	E	E
OUT1	4	L1	L1-1
	5	N1	L2-1
	6	E1	E1
OUT2	7	L2	L1-2
	8	N2	L2-2
	9	E2	E2

ケーブル接続時は、端子台番号と
100Vまたは200Vの極性を確認して、
確実に配線してください。